

はじめに

使用環境、商標について、必要なものを準備する

使用環境

- 本機(カメラ)を使用するには、インターネットに接続でき、グローバルIPアドレスが使用できる環境が必要です。
- 本機の設定・接続に使用するパソコンには以下の使用環境が必要です。




OS	Windows®XP(32bit版)、Windows Vista®(32bit版)、 Windows®7(64bit/32bit版)、Windows®8(64bit/32bit版)
ウェブブラウザ	Internet Explorer®8/9(32bit版)/10(64bit/32bit版)

商標について

- Windows®, Windows Vista®, Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iPhone®は、Apple Inc.の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Safari®は、米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
- GoogleおよびGoogleロゴ、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Yahoo!®は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- SDおよびSDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

必要なものを準備する

はじめに以下のものを準備してください。

本機(カメラ) 	ACアダプター (付属品) 	LANケーブル (付属品) 	CD-ROM (付属品) 
--	---	---	--

お客様で用意していただくもの

設定用パソコン 	ハブまたはルーター (●モデムに複数のLAN端子がある場合、必要ありません。 ●ハブの場合、モデムにルーティング機能が必要です。) 	単3形アルカリ乾電池 (3本) (停電時に本機を動作させないときは必要ありません。) 	SDカードまたはSDHCカード (●画像を保存しないときは必要ありません。 ●SDHCカードを使用することをおすすめします。) 
--	--	---	--